

HUNTER

3200 DPI GAMING MOUSE

Congratulations!

BE A
GAMER
BE THE
GAME

Now you have become part of BG new generation.

With our eye-catching peripherals you will reach a new and exciting level. Stop being a player and start being a gamer. You will achieve all your goals and be able to face every single challenge with the best equipment.

We build products with an excellent range price to ensure all gamers will be able to get higher performance during game sessions. Our design offers a stunning design helping you create your own personal environment.


We fulfill all your needs and expectations through a well studied production process to make sure you get the most out of it.

If you have any query or doubt related to our products please click on the following link where we provide all necessary information so you can get the most out of your gaming peripherals.

<http://bg-gaming.com/support>



SPECIFICATIONS



- 01. Right button
- 02. Left button
- 03. Scroll wheel
- 04. DPI + button
- 05. DPI - button
- 06. Backward button
- 07. Forward button
- 08. Rapid fire button

Sensor Optical
Resolution 1200 / 1600 / 2000 / 3200 DPI
Buttons 8
Polling rate 125 Hz
Acceleration 8G
Response time 1ms
Speed 45 inches / sec
Cable length 1.5m ± 10cm
Interface USB
Dimensions 127 x 68 x 40 mm
Weight 147g
Compatibility Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

* Buttons have alternative functions in Gaming and Multimedia Mode

01

INSTALLATION OVERVIEW & ASSISTANCE

SYSTEM REQUIREMENTS

01. Operative System: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
02. Free USB 2.0 / 3.0 port
03. Installation software
04. 50MB free hard disk space

MANUAL AND SOFTWARE

Please, download the complete user manual and software from our website:

01. Connect to the Internet and enter www.bg-gaming.com/Support
02. Into the product list, find the product whose files you want to download
03. Click on Manual/Drivers to start downloading the files

02

DPI LEVEL SWITCHING

GAMING MODE

01. **DPI Level switching:** press DPI + / - buttons to jump between resolution levels. **Each DPI level has a different color:**

1200 DPI Green
1600 DPI Yellow
2000 DPI Red
3200 DPI Lime

RAPID FIRE BUTTON

02. **Rapid Fire Button** features two performance modes:

- **One click:** equals to a double click
- **Continuous pressing:** equals to a continuous double clicking (until its releasing)

LED LIGHTING

03. **LED lighting** Press Backward / Forward buttons to switch between Hunter lighting colors. Press DPI - button to switch On / Off BG Hunter lighting.



MODES SWITCHING

MULTIMEDIA MODE

01. Switching to Multimedia Mode: To switch between Gaming and Multimedia modes, press DPI - button for 5 seconds.

Multimedia Mode has no breathing lighting effect: it displays a fixed single color lighting instead.

02. Multimedia button functions:

BG Hunter becomes a multimedia controller device

Scroll wheel

Click: Play / pause button

Scroll up: Volume +

Scroll down: Volume -

Backwards button: previous track

Forward button: next track

MULTIMEDIA BUTTONS

WARRANTY

Who the warranty protects?

This warranty is valid to the original purchaser only.

What the warranty protects?

For your warranty claims, please contact BG gaming overseas distribution partners in your country. Find the distribution partner list at: www.bg-gaming.com/where-to-buy

Warranty: 2 years from purchasing date. (depending of the laws of each country)

URL: www.bg-gaming.com

E-mail: support@bg-gaming.com

What the warranty does not cover?

- 01.** Any product on which the serial number has been defaced, modified or removed.
- 02.** Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
- 03.** Repair or attempted repair by anyone not authorized by BG gaming.
- 04.** Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
- 05.** Software or data loss occurring during repair replacement.
- 06.** Any damage of the product due to shipment.
- 07.** Removal or installation of the product.
- 08.** External causes, such as electronic power fluctuations or failure.
- 09.** Use of supplies or parts not meeting Bgaming's specifications.
- 10.** Normal wear and tear.
- 11.** Any other cause which does not relate to a product defect.

Statement of Compliance with European Union Directives

BG declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2014/30/EU, 2011/65/EU as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in BG Gaming's possession and can be requested through the email support@bg-gaming.com



Disposal of batteries and electrical or electronic equipment waste


The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.

It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.



ESPECIFICACIONES



- 01. Botón derecho
- 02. Botón izquierdo
- 03. Botón de scroll
- 04. Botón DPI +
- 05. Botón DPI -
- 06. Botón retroceso
- 07. Botón avance
- 08. Botón disparo rápido

Sensor Óptico
Resolución 1200 / 1600 / 2000 / 3200 DPI
Botones 8
Polling rate 125 Hz
Aceleración 8G
Tiempo de respuesta 1ms
Velocidad 45 inches / sec
Longitud cable 1.5m ± 10cm
Interfaz USB
Dimensiones 127 x 68 x 40 mm
Peso 147g
Compatibilidad Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

* Los botones tienen funciones alternativas en el modo Multimedia y el modo Gaming.

01

INSTALACIÓN Y ASISTENCIA

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

01. Sistema operativo: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
02. Puerto USB 2.0 / 3.0 disponible
03. Instalación del software
04. 50MB libres de espacio en el disco duro

MANUAL Y SOFTWARE

Por favor, descargue el manual completo del usuario y el software de nuestro sitio web:

01. Conéctese a Internet e ingrese www.bg-gaming.com/Support
02. En la lista de productos, busque el dispositivo para el que desea descargar los archivos.
03. Haga clic en Manual/Drivers para descargar los archivos.

02

DPI

DISPARO
RÁPIDO

ILUMINACIÓN
LED

MODO GAMING

01. **Cambio nivel de DPI:** presiona los botones de DPI + / - para cambiar entre los niveles de resolución. **Cada nivel de DPI tiene un color diferente:**

02. **El botón de disparo rápido** tiene dos modos:

- **Un click:** igual a un doble click
- **Presión prolongada:** es igual a un doble clic continuo (hasta su liberación)

03. **Iluminación LED:** presiona los botones Retroceder / Avanzar para cambiar entre los colores de iluminación de Hunter. Deja presionado el botón DPI - prolongadamente para apagar o encender la iluminación.

1200 DPI Verde
1600 DPI Amarillo
2000 DPI Rojo
3200 DPI Lima

MODO MULTIMEDIA

01. Cambio a modo multimedia: para alternar entre los modos Gaming y Multimedia, presiona el botón DPI - durante 5 segundos. El modo Multimedia no tiene efecto de respiración en la iluminación, en su lugar, muestra una iluminación fija de un solo color.

02. Funciones de botones multimedia:

BG Hunter se convierte en un controlador multimedia a través de un **conjunto específico de botones:**

Rueda scroll

Click: botón Play / pause

Scroll arriba: Volume +

Scroll down: Volume -

Botón atrás: pista anterior

Botón de avance: siguiente pista



CAMBIOS
DE MODO

BOTONES
MULTIMEDIA

GARANTÍA

A quién protege esta garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué cubre la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de BG en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.bg-gaming.com/where-to-buy

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra.

(Dependiendo de las leyes de cada país)

URL: www.bg-gaming.com

E-mail: support@bg-gaming.com

Qué no cubre la garantía:

01. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
02. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
03. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por BG.
04. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
05. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
06. Cualquier daño del producto debido al embarque.
07. Remoción o instalación del producto.
08. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
09. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de BG.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.

Declaración de Cumplimiento de las Directivas de la Unión Europea

BG Gaming declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, 2011/65/EU según corresponda.

La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de BG Gaming y se puede solicitar a través de support@bg-gaming.com




Desecho de pilas y residuos de equipos eléctricos o electrónicos

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

ESPECIFICAÇÕES



- 01. Botão direito
- 02. Botão esquerdo
- 03. Roda de deslocamento
- 04. Botão + DPI
- 05. Botão - DPI
- 06. Botão retroceder
- 07. Botão avançar
- 08. Botão de disparo rápido

Sensor Ótico
Resolução 1200 / 1600 / 2000 / 3200 DPI
Botões 8
Taxa de amostragem 125 Hz
Aceleração 8G
Tempo de resposta 1ms
Velocidade 45 ips
Comprimento do cabo 1.5m ± 10cm
Conexão USB
Dimensões 127 x 68 x 40 mm
Peso 147g
Compatibilidade Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

* Botões com funções alternativas em modo Gaming e modo Multimédia.

01

INSTALAÇÃO & ASSISTÊNCIA

REQUISITOS DE SISTEMA

01. Sistema Operativo: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
02. Porta USB 2.0 / 3.0 disponível
03. Software de instalação
04. 50MB de espaço disponível em disco

MANUAL E SOFTWARE

Por favor, descarregue o manual de utilizador completo e o software a partir do nosso website:

01. Ligue-se à Internet e aceda a www.bg-gaming.com/Support
02. Localize o artigo desejado na lista de produtos
03. Clique sobre Manual/Drivers para iniciar a descarga

02

ALTERNAR NÍVEL DE DPI

MODO GAMING

01. **Alternar DPI:** prima os botões DPI + / - para alternar entre níveis de resolução. **Cada nível de DPI tem a sua cor própria:**

1200 DPI Verde
1600 DPI Amarelo
2000 DPI Vermelho
3200 DPI Lima

BOTÃO DE DISPARO RÁPIDO

02. **O botão de disparo rápido** tem 2 modos de funcionamento:

- **Um clique:** equivale a um duplo clique
- **Premido:** equivale a um duplo clique contínuo (até que seja solto)

ILUMINAÇÃO LED

03. **Iluminação LED:** Prima os botões Retroceder / Avançar para alternar entre as cores de iluminação. Prima e segure o botão - DPI para ligar / desligar a iluminação do seu BG Hunter.



ALTERNAR
MODOS

MODO MULTIMÉDIA

01. Alternar para modo Multimédia: Para alternar entre os modos Gaming e Multimédia, deverá premir o botão - DPI durante 5 segundos.

O modo Multimédia não possui função de respiração de iluminação: exibe apenas iluminação de cor fixa.

02. Botões com funções Multimédia:

O BG Hunter transforma-se num dispositivo de controlo multimédia através de um **conjunto específico** de botões:

Roda de deslocamento

Clique: Botão Reproduzir / Pausar
Deslocamento para cima: + Volume
Deslocamento para baixo: - Volume

Botão retroceder: faixa antecedente

Botão avançar: faixa seguinte

BOTÕES
MULTIMÉDIA

GARANTIA

A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição BG no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.bg-gaming.com/where-to-buy

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. (Dependendo das leis em vigor em cada país)

URL: www.bg-gaming.com

E-mail: support@bg-gaming.com

O que não protege a garantia:

- 01.** Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
- 02.** Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, água, trovoadas ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
- 03.** Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela BG.
- 04.** Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
- 05.** Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
- 06.** Quaisquer danos no produto causados por transporte.
- 07.** Remoção ou instalação do produto.
- 08.** Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
- 09.** Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações BG.
- 10.** Desgaste de utilização convencional.
- 11.** Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

CE Declaração de Conformidade com Directivas da União Europeia

A BG Gaming declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da BG Gaming e poderá ser solicitada através de support@bg-gaming.com



Eliminação de resíduos de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico.

Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

Para preguntas relacionadas con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:

Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

www.bg-gaming.com

